61.129.211.003-BTR20车灯说明书-A0

展开尺寸：380*420mm

4折页 双面单黑印刷 105g铜版　折后尺寸：210*95mm

FENIX

Illuminate Your Adventure

USER MANUAL

BTR20

DUAL DISTANCE BEAM

Instant Turbo with the remote pressure switch

MAX *800* LUMENS

Features

- Utilizes Cree XM-L (T6) neutral white LED, max 800 lumens output
- Instant Turbo with the remote pressure switch
- BA2B rechargeable battery pack, battery switch-out system
- Aspherical reflector with a wide beam angle
- DUAL DISTANCE BEAM SYSTEM
- 4 brightness levels and one flashing mode
- Digitally regulated output - maintains constant brightness
- Low power warning on the headlight
- Quick-attach O-ring mounting straps sized for 20mm-35mm handlebars
- Easy, secure adjustment of the light's direction
- Made of aluminum alloy and quality plastic

Components Included

BTR20 Headlight

BA2B Battery Pack

O-ring Mounting Straps

Extension Cable

Charger

Helmet Mount

Note: The large O-ring mounting straps are sized for 30mm-35mm, while the medium ones for 24mm-30mm and the small ones for 20mm-24mm. (the above sizes are only for your reference)

Technical Parameters

	General Mode				Flashing Mode
	Turbo	High	Mid	Low	
Output	800 lumens	400 lumens	200 lumens	80 lumens	200 lumens
Runtime	2h	4h 40min	10h	23h	/
Max Distance	167m				
Water Resistant	IPX-6				
Weight	Headlight:143g Battery Pack:168g				
Max Input Voltage	12.8V				
Dimensions	Headlight: 69.2mm (Length) ×44.2mm (Width) ×56.6mm (Height) Battery Pack: 87mm (Length) ×59mm (Width) ×37mm (Height)				

Notice: The above-mentioned parameters (lab tested by Fenix using BA2B battery pack) are approximate and may vary between the bike lights, batteries and environments.

Battery Specifications

Type	Specification	Usability	
Fenix BA2B	2*18650 included	Recommended	✓
Fenix BA4C	Able to install 2*18650/4*CR123A batteries	Recommended	✓
Fenix BA4B	4*18650 included	Recommended	✓

Note: 18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes. We recommend using Fenix BA2B or BA4B battery pack.

Operation

- Press and hold the headlight power button will turn the light on; press and hold the power button for two seconds to turn it off.
- With the bike light on, cycle through the four brightness levels in the order of Turbo → Low → Medium →High by a single press on the headlight power button;
  To activate the flashing mode, double press the headlight power button; a single press on the headlight button again will return it to general mode.
- With the bike light off, pushing the remote switch button will activate the light in the highest level that the power can support until the switch button is released.
  With the bike light on,pushing the remote switch to activate the highest brightness level possible with the remaining battery power. Releasing the switch returns the BTR20 to the previous level: If the current level is the brightest possible, the remote switch activates the next level down until released.

Charge the battery pack

- Plug the cable from the charger into the connector of the battery pack. The charger and the battery pack will be connected when a noticeable "click" is heard.
- When charging, the charger indicator will be red and it will turn green when charging is completed.
- Unplug the cable of the charger from the connector of the battery pack by twisting the connectors and pulling them outward.

Note:

- As with any performance light, the BTR20 builds up heat when run in Turbo for an extended period. Intelligent circuitry in the BTR20 downshifts the light to high to guard against overheating.
- The BTR20 retains the last brightness level used (not flashing) even after batteries are changed.
- When shifting from Turbo to Low, the BTR20 dims to allow the rider's eyes to adjust to conditions.
- If available power won't allow operation on High, the BTR20 cycles through Mid and Low brightness levels.

Low- power Warning Function

As battery power is utilized, the BTR20's low-power indicator turns from green to red. Fresh batteries are needed to return to normal and extended operation even though the light will remain illuminated until all battery power is used.

Note: When using four CR123A batteries as a back-up power supply, the low-power warning function is not a reliable indicator of power status.

Mounting Instructions

Mounting the Headlight on a Handlebar

- Twist the headlight to keep the light holder perpendicular to the headlamp.
- Choose one of the three "O-ring" style mounting straps that fit the handlebar diameter and place the side without the tab into the light holder with the Fenix logo.
- Place the headlight /mounting assembly on the handlebar（with the logo side at the front）, pull /stretch the tab side of the mounting strap under the handlebar, towards the back and loop it over and into the back slot.
- Depending on your lighting needs, adjust the direction of the headlight before testing the BTR20's power and functions.

Note: Tighten or loosen the headlight-to-mount assembly by turning the Phillips screw under the lamp holder.

Mounting the Headlight on a Helmet

- Twist the headlight to keep the light holder perpendicular to the headlight.
- Choose a medium-sized O-ring mounting strap and place the side without the tab into the light holder with Fenix logo.
- Place the headlight/mounting assembly on the helmet mount, pull /stretch the tab side of the mounting strap under the helmet mount, towards the back and loop it over and into the back slot.
- Position the helmet mount as close to the centerline of the helmet as possible, and feed each strap into and out of two helmet vents;
- Circle each strap back to the upper edge of the corresponding clamp.
- Fasten the straps by inserting them to the clamps.

Mounting the Battery Pack

- Circle each Velcro strap of the battery pack back to the upper edge of the bike frame；Thread the Velcro straps through two slots on the bottom of the battery pack, and secure the battery pack to the bike frame.
- Plug the cable from the headlight into the connector of the battery pack. The headlight and the battery pack will be connected when a noticeable "click" is heard.
- Unplug the cable of the headlight from the connector of the battery pack by twisting the connectors and pulling them outward.

Battery Pack Power

- To check the battery pack's remaining power, press the power button: LED indicators will light for five seconds.
- The LED indicators blink when the battery capacity is no more than 10%.

Safety Tips

Important Notice

- BTR20 is a high-intensity lighting device and capable of causing eye damage, avoid shining the light directly into the eyes.
- Avoid touching the metal parts of the BTR20 as LED lights accumulate heat when powered up.
- Waterproof to IPX-6, BTR20 can be used in humid conditions but is not suited for water immersion.
- Please keep it out of the reach of children.

Night Riding Tips

- Never ride alone;
- Always let someone know where you are;
- Wear a helmet and reflective clothing;
- Carry an auxiliary light and some emergency supplies;
- Make sure the headlight, bike mount and battery pack are securely fastened.

Daily Maintenance

- Carefully unplug the cable of the headlight from the connector of the battery pack by twisting the connectors and pulling them outward to avoid damage.
- When not in use, disconnect the cable from the headlight from the battery connector .
- When storing for an extended period of time, dismantle the light and battery pack.
- Please don't disassemble the sealed parts, as doing so can cause damage to the BTR20 and will void the warranty.
- For safety reasons, the battery pack is not shipped in a fully- charged condition. Please charge it before first use.
- Please disconnect the battery pack from the headlight if it will not be used for an extended period of time. Store the battery pack in cool, dry and well-ventilated areas.
  Recharge the battery pack if it has not been used for an extended period of time.

Product Warranty

We will replace products afflicted with manufacturing defects within 15 days of purchase and repair a light free of charge within 24 months of purchase, while the BA2B battery pack within 12 months of purchase, if problems develop with normal use; if the repair for the bike light is required after 24 months from the date of purchase, we will charge for parts. The same goes for the repair for the BA2B battery pack after 12 months from the date of purchase. The total repair fee is dictated by the cost of the replaced materials.

Product Registration

We kindly suggest that you register your product on the official website of Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). You'll receive an extra six months of warranty coverage once you have successfully registered. By participating in an optional customer survey, you are entered in a drawing for free Fenix products.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93　Fax：+86-755-29631181

E-mail：Info@fenixlight.com　www.fenixlight.com

Address: B/F, 2nd Building, DongFangMing Industrial Center, 33rd District, Bao'an,Shenzhen 518133, China

FC CE

FENIX

点亮激情户外

说　明　书

BTR20

双光斑系统，线控一键极亮功能

最高亮度*800*流明

产品特点

- 使用Cree XM-L(T6)中白光LED，最高亮度800流明
- 线控一键极亮功能
- 使用BA2B充电电池包
- 采用非球面光杯，泛光角度大
- 双光斑照明系统
- 四个亮度档位及闪烁模式
- 恒流电路，亮度恒定
- 灯头低电量警示
- 快速拆卸O圈车夹，兼容尺寸范围为20~35毫米的车把
- 水平360°自由调节灯头方向
- 采用铝合金及优质塑料制造

产品组件

灯头

BA2B电池包

O圈

延长线

充电器

头盔夹

注：大、中、小号O圈适用车把尺寸范围分别为30毫米~35毫米、24毫米~30毫米、20毫米~24毫米（以上尺寸仅供参考）

产品参数

	照明模式				闪烁模式
	极亮	高亮	中亮	低亮	
亮度	800流明	400流明	200流明	80流明	200流明
续航时间	2小时	4时40分	10小时	23小时	/
最大射程	167米				
防水等级	IPX-6				
净重	灯头：143克；电池包：168克				
最大输入电压	12.8V				
尺寸	灯头：69.2毫米（长）×44.2毫米（宽）×56.6毫米（高） 电池包：87毫米（长）×59毫米（宽）×37毫米（高）				

注：上述参数只是一个近似值，以Fenix型号为BA2B电池包在实验室环境中测试所得，可能会随着车灯、电池和使用环境而发生变化。

可选用电池类型

电池类型	尺寸规格	是否可用	
Fenix BA2B	内置2*18650	推荐	✓
Fenix BA4C	可装2*18650/4*CR123A	推荐	✓
Fenix BA4B	内置4*18650	推荐	✓

注：18650锂离子（Li-ion）电池属于工业电芯，并非专业保障的民用电池，当电池自带灯具或者使用不当（短路、温湿等）可能发生热效，慎并在此人身和财产安全。若使用此电池即表示您的在享的风险并自愿承担相应的责任，使用后用状态并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险，推荐使用Fenix专号为BA2B/BA4B的电池包。

操作方式

- 长按灯头按钮打开车灯，长按2秒关闭车灯。
- 开机状态下，单击灯头按钮，即可按模式→低亮→中亮→高亮→循环的顺序调节车灯亮度，双击灯头按钮，即可进入闪烁模式，再次单击灯头按钮，即可回到照明模式。
- 在关机状态下，按下线控按钮，可以点亮车灯到最亮档，放开即关闭，在开机状态下，如当前档位为最亮档以下的档位，按下则进入最亮档，松开回到当前档位，如当前档位为最亮档，按下则进入最亮的下一个档位，松开回到当前档位。

电池包充电

- 将充电器连线端口插入电池包连线端口，听到“咔”的一声确定充电器与电池包已连接。
- 充电器指示灯显示为红色，表示正在充电，充电器指示灯显示为绿色，表示充电完成。
- 将充电器连线与电池包连线断开连接时，请捏住连接端口，旋转同时向两侧拉开。

注：
1. 由于本产品以轻量指标时间工作时，会初某大量热量，当温度超高时本灯可能会自动适热保护功能，自动降低亮度指标；
2. 本灯具有记忆功能可记忆关机前的亮度指标，但不会记忆模式，每次开灯都会以照明模式开始工作；
3. 当电池电量不足时自动转换到低功耗状态，为了确人收着一个稳定的灯，车灯亮度将有一个较度变暗的过程，属很正正常现象；
4. 当车灯指示模灯时，如果当前电量无法持续九高亮指，灯具温度将以下档位自动进行降低，（如：当车灯由3档进入4档时，由于电池电量不够，不能进入第4档，则车灯在1~3档间进行循环）

安装方式

如何安装在车把上

- 扭动灯头，使灯座与灯头呈90°。
- 选择一个适合您车把尺寸的O圈，将O圈无把柄一端套入带有LOGO灯座一端。
- 将灯座罩于车把上（带LOGO端朝前），然后将O圈带把柄一端绕过车把后套入灯座扣位。
- 根据您的照明需求，调整灯头方向即可。

注：灯头与灯座标紧度可通过灯座底部螺丝调节，您可根据使用习惯自行调节。

如何安装在头盔上

- 扭动灯头，使灯座与灯头呈90°。
- 选中号O圈，将O圈无把柄一端套入带有LOGO灯座一端。
- 将O圈带把柄一端穿过头盔先后套入灯座扣位。
- 将头盔夹置于头盔中间处，并将带子两端穿过头盔。
- 将带子绕过头盔后，穿入头盔夹卡扣内。
- 将带子拉紧后按下卡扣盖即可。

电池包安装方式

- 将电池包的带子绕过自行车车架后穿入卡扣内贴牢，使其固定在车架上。
- 将灯头连线端口插入电池包连线端口，听到“咔”的一声确定灯头与电池包已连接。
- 将灯头连线与电池包连线断开连接时，请捏住连接端口，在旋转同时向两侧拉开。

电池包电量查看

- 单击电池包按钮，可以查看电池包电量情况，电量指示灯5秒后自动熄灭。
- 当电池电量≤10%,电池包的LED指示灯会闪烁。

低电量警示

车灯有低电量警示功能，当灯头的电量指示灯由绿色变为红色时，表示电池电量不足，应尽快更换电池，若继续使用，车灯不会主动关闭，但会自动降低当前工作档位，推迟由于电池电量耗尽造成车灯突然熄灭的时间。

注：使用4*CR123A电池对车灯进行供电时，供电量警示可能不会起作用。

安全提示

使用车灯须知

- 本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
- 本产品在工作状态下会产生一定热量，请避免直接接触其金属部分。
- 本产品防水等级为IPX-6，能在暴雨、浓雾等环境中使用，但请勿将本品直接浸入水中。
- 请将本产品置于儿童接触不到的地方。

夜间骑车安全提示

- 不要单独夜间骑车。
- 随时让人知道你在哪。
- 配戴头盔，看反光衣。
- 携带一个备用灯与紧急备用物资。
- 确保灯头、车夹及电池包已装稳。

日常维护

- 将灯头与电池包断开连接时，请捏住连接端口，在旋转同时向两侧拉开，切勿直接拉扯线材，以免破坏连接端口的可靠性与密封性。
- 不使用车灯时，建议将灯头连线与电池包连线断开连接。
- 长期不使用车灯时，建议将车灯及电池包卸载，并保存起来。
- 请勿拆卸车灯密封部件，否则将会导致防水效并可能损坏车灯。
- 为了运输安全，电池包出厂前未将电量充满，首次使用前请先充电。
- 如果长时间不使用电池包，请将电池包取下。充满电后置于干燥通风处保存，同时由于电池包会缓慢的自放电，所以长时间放置后，使用前请先充电。

保修条款

- 15天包换期：Fenix产品自售出之日起15天内，在正常使用情况下，出现产品质量问题，客户可选择更换新品或修理服务，要求更换时，所换产品应为该修产品同型号同规格的新品；如同型号同规格的产品停止生产时，则调换不低于原产品性能的同品牌产品。
- 2年免费保修期：Fenix产品自售出之日起2年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受免费维修服务。电池包享受1年免费维修服务。
- 终身有限保修：自行车灯在超过2年免费保修时间外，电池包在超过1年免费保修时间外，Fenixlight Limited公司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。
- 消费者保修时凭Fenixlight Limited《质量保证卡》、购物发票与经销商联系，由经销商对消费者提供服务，我公司将对经销商提供服务支持。
- 建议消费者到Fenixlight官网（www.fenixlight.com）进行产品注册，注册成功后即可再得到6个月的免费保修期，即共有2年的免费保修期。

深圳市朗恒电子有限公司

电话：+86-755-29631163/83/93　传真：+86-755-29631181

邮箱：info@fenixlight.com　网址：www.fenixlight.com

地址：中国深圳市宝安33区东方明工业城2栋5楼

邮编：518133

FC CE

FENIX

Illuminate Your Adventure

BEDIENUNGSANLEITUNG

BTR20

DUAL DISTANCE BEAM

Instant-Turbo über Kabelschalter

MAX *800* LUMEN

Eigenschaften

- Nutzt eine Cree XM-L T6 neutral white LEDs für maximal 800 Lumen Helligkeit.
- Instant-Turbo über Kabelschalter.
- Aufladbarer BA2B Akkupack.
- Nutzt einen asphärischen Reflektor für einen weiten Leuchtwinkel.
- Speziell entwickelte Linse für Dual Distance Leuchtkegel.
- 4 Helligkeitsstufen & ein Blitz-Modus.
- Elektronische Regelung für weitgehend gleich bleibende Helligkeit bei leer werdenden Batterien.
- Warnfunktion bei fast leeren Batterien.
- Einfach durch O-Ringe auf Rohren von 20-35mm Durchmesser anzubringen.
- Variable Einstellung am Helm ist möglich .
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und Kunststoff.

Lieferumfang

BTR20 Lampeneinheit

BA2B Batteriesatz

O-Ringe zur Montage

Verlängerungskabel

Ladegerät für den BA2B Akkupack

Helmmontage

Hinweis: Der große Montage-O-Ring ist für Rohre mit 30 - 35 cm Durchmesser geeignet, der mittlere O-Ring für 24 - 30 mm Durchmesser und der kleine O-Ring für 20 - 24 mm Durchmesser.

TECHNISCHE DATEN

	Genereller Modus				Blitz-Modus
	Turbo	Hell	Mittel	Dunkel	
Helligkeit	800 lumen	400 lumen	200 lumen	80 lumen	200 lumen
Brenndauer	2h	4h 40min	10h	23h	/
Max. Reichweite	167m				
Wasserdichtigkeit	IPX-6				
Gewicht	Leuchteinheit:143g Akkupack:168g				
Maximale Eingangsspannung	12.8V				
Maße	Leuchteinheit: 69.2mm (Länge) × 44.2mm (Breite) × 56,6mm (Höhe) Akkupack: 87mm (Länge) × 59mm (Breite) × 37mm (Höhe)				

Die genannten Werte wurden unter der Nutzung vom Fenix BA2B Akkupack ermittelt und können je nach genutztem Akku, Licht und Umgebung leicht variieren.

Verwendbare Batterien / Akkus / Akkupacks

Typ	Spezifikation	Nutzbarkeit	
Fenix BA2B Akkupack	Mit 2 eingebauten 18650 Lilon Akkus	Empfohlen	✓
Fenix BA4C Gehäuse	Nutzbar mit 2 geschützten 18650 3,7 Volt Lilon Akkus*, oder 4 CR123A Batterien	Empfohlen	✓
Fenix BA4B Akkupack	Mit 4 eingebauten 18650 Lilon Akkus	Empfohlen	✓

*: Hinweis: Lilon Akkus und Akkus mit sehr hoher Leistung. Verwenden Sie nur Qualitätszellen, die über eine hochwertige Schutzschaltung gegen zu tiefe Spannung verfügen, wie dies z. B. beim Fenix ARB-L2 Akku der Fall ist.

Bedienung

- Drücken und Halten Sie die Hauptschalter am Kopf der Leuchteinheit um sie einzuschalten, drücken Sie den Schalter für 2 Sekunden, um auszuschalten.
- Drücken Sie bei eingeschaltetem Licht kurz, um zwischen Turbo => Dunkeln => Mitteln => Hell zu wechseln. Drücken Sie 2 Mal kurz hintereinander, um in den Blitzlicht Modus zu wechseln. Ein einfacher Druck auf den Schalter wechselt wieder zur letzten konstanten Helligkeit zurück.
- Drücken Sie bei ausgeschalteter Leuchte den Fernschalter, so wird für die Dauer des Drückens die hellste Helligkeitsstufe aktiviert.
- Drücken bei eingeschalteter Leuchte führt zu einem Wechsel des Lichts wie folgt: Drücken Sie den Fernschalter im Turbomodus, so wechselt die Helligkeit für die Dauer des Drückens in den hellen Modus. Drücken Sie in allen anderen Modi (Hell, Mittel, Dunkel), so erfolgt für die Dauer des Drückens der Wechsel in den Turbomodus.

Laden des Akkupacks

- Verbinden Sie die Kabel vom Ladegerät und dem Akkupack. Die Verbindung rastet mit einem hörbaren „Klick“ ein.
- Beim Laden ist die rote LED sichtbar. Sie wechselt auf Grün, wenn der Akku vollgeladen ist.
- Ziehen Sie unter Drehbewegungen das Akkukabel vom Ladegerätekabel ab.

Hinweise

- Die BTR20 produziert in der höchsten Leuchtstufe Hitze. Die integrierte Steuerung wechselt bei Gefahr von Überhitzung wenn dies nötig ist in die zweithellste Leuchtstufe.
- Die BTR20 erinnert sich beim Wiedereinschalten an die zuletzt genutzte Helligkeitsstufe (außer Blitz-Modus)
- Beim Wechsel von Turbo auf Dunkel dimmt die Leuchte langsam herunter, um den Augen die Adaptierung an das dunklere Licht zu ermöglichen.
- Wenn die Spannung nicht für den betrieb in High ausreicht wechselt die BTR20 zwischen den Helligkeitsstufen Mittel und Dunkel.

Warnung bei niedriger Energie

Bei niedriger Energie wechselt die LED-Anzeige von grün zu rot. Bitte laden bzw. wechseln Sie den Akkupack / Die Akkus, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Hinweise

Die Warnanzeige ist für den Betrieb mit Akkupack bzw. Akkus optimiert. Bei der Nutzung von 4 CR123A Batterien ist es möglich, dass die Warnfunktion nicht funktioniert.

Montageanleitung

Montage der BTR20 an einem Rohr

- Wählen Sie eine der drei O-Ring Größen aus. Der große O-Ring ist für Rohre mit ca. 30–35mm Durchmesser, die Mittlere Größe für ca. 24–30mm Durchmesser und die kleine Größe für ca. 20–24mm Durchmesser. Stecken sie den O-Ring mit der der Halteschlaufe gegenüberliegenden Seite in die Halterung mit der „Fenix“ Markierung unter der LED der BTR20 gemäß dem Bild. Die 90 Grad vom O-Ring weg zeigende Halteschlaufe soll im fertig montierten Zustand (Punkt 3) von der Halterung weg zeigen, so dass das Lösen des O-Ring (Punkt 4) einfach funktioniert.
- Platzieren Sie die BTR20 nun an der gewünschten Stelle des Rohr.
- Ziehen Sie den O-Ring unter dem Rohr bis zum O-Ring Halter auf der hinteren Seite der BTR20 und fügen Sie den O-Ring in den Halter ein.
- Entfernen Sie den Halter, in dem Sie die BTR20 fest halten und den O-Ring mit der Halteschlaufe aus der Halterung ziehen.

Hinweise

Zur einfacheren Montage können Sie den Lampenkopf vor der Montage drehen, so dass der Lampenkopf in die gleiche Richtung wie das Rohr zeigt.
Mit einem Kreuzschraubendreher können Sie die den Widerstand beim Drehen des Lampenkopf auf der Montage einstellen. Die Schraube befindet sich unter dem Rohrhalter.

Montage auf einem Helm

- Montieren Sie die BTR20 so auf dem Helmhalter wie zuvor die Montage auf einem Rohr beschrieben worden ist. Verwenden Sie dabei einen der mittelgroßen O-Ringe.
- Positionieren Sie den Helmhalter auf dem Helm, ziehen Sie die Haltebänder durch die Lüftungsschlitze von Helm, die sich unter dem Halter befinden und führen Sie die Bänder aus den Lüftungsschlitzen, die sich nebenan befinden, wieder heraus.
- Fädeln Sie die Haltebänder in die sich am Helmhalter befindenden Verschlüsse ein und schießen Sie diese.

Montage des Akkufach an einem Rohr

- Stecken Sie das Akkufach in die mitgelieferte Hülle.
- Positionieren Sie das Akkufach an der gewünschten Stelle auf dem Rohr.
- Legen Sie die beiden Schlaufen der Hülle um das Rohr und fädeln Sie sie durch die beiden Plastikschlitzen.
- Ziehen Sie die beiden Schlaufen fest und sichern Sie sie mit dem Klettverschluss.

Prüfung der Akkukapazität des Akkupacks

- Drücken Sie den Hauptschalter, damit der LED-Indikator für 5 Sekunden leuchtet.
- Der LED-Indikator wird blinken, wenn im Akku noch ca. 10 % Restenergie vorhanden ist.

Sicherheitshinweise

- Die BTR20 ist eine Hochleistungsleuchte. Schauen Sie nicht mit dem Auge direkt auf die LED.
- Fassen Sie beim Betrieb und nach dem Betrieb der BTR20 nicht die Metallteile an, da diese heiß werden können.
- Die BTR20 ist gemäß IPX-6 wasserdicht. Nutzen Sie sie daher nicht unter Wasser.

Wichtig

- Drücken und ziehen Sie immer an Stecker und Buchse, nicht am Kabel.
- Lösen Sie die Verbindung wenn Sie die BTR20 nicht nutzen.
- Laden Sie den Akkupack vor der ersten Nutzung auf.
- Lagern Sie die Leuchteinheit getrennt vom Akkupack.
- Versuchen Sie nicht, die versiegelten Teile zu öffnen.
- Lagern Sie den Akkupack in einer kühlen und trockenen Umgebung.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93　Fax：+86-755-29631181

E-mail：Info@fenixlight.com　www.fenixlight.com

Address: B/F, 2nd Building, DongFangMing Industrial Center, 33rd District, Bao'an,Shenzhen 518133, China

FC CE